



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

PG-40 / CL-41 / PG-50 / CL-51 / CL-52 cartridges

Herkent de printer de cartridges helemaal niet meer na het navullen?

Waarschijnlijk zijn dan de contactpuntjes vies. Maak deze schoon met wat keukenpapier en een beetje spiritus. Mocht dit niet helpen maak dan ook de contactpuntjes in de printer schoon.

Voor het resetten van de inktniveau meters (methode 1)

LET OP! Deze resetmethodes blijken niet voor alle cartridges te werken. Wanneer het resetten niet lukt kunt u altijd nog methode 2 proberen of de inktmeters compleet deactiveren (uitschakelen). Zie bladzijde 2 en 3 voor meer informatie hierover.

1. Plak met een dun strookje plakband de bovenste rij horizontale contactjes van de cartridge af (afbeelding 1)
2. Plaats de cartridge terug in de printer en sluit de deksel.
3. De printer zal nu in beweging komen, maar wacht tot er op het beeldscherm van uw computer de melding komt dat er op een verkeerde manier een inktpatroon is geplaatst. Klik bij de melding op **OK**
4. Open de deksel van de printer en haal de cartridge er weer uit.
5. Haal nu het strookje plakband van de contactjes af en plak deze nu over de tweede rij (van boven) horizontale contactjes. (afbeelding 2)
6. Plaats de cartridge wederom terug in de printer en sluit het deksel. Weer zal de printer weer in beweging komen, en wederom komt er ook een melding op uw beeldscherm. Ditmaal geeft de melding aan dat de cartridge niet kan worden herkend. Klik hier weer op **OK**
7. Open de printer weer en haal nu voor de laatste maal de cartridge uit de printer.
8. Verwijder het plakband en plaats de cartridge terug in de printer en sluit het deksel.
9. De printer ziet de cartridge weer als nieuw en geeft aan dat de cartridge weer vol is.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

Afhankelijk van het soort cartridge dat u wilt resetten (kleur, zwart of foto) kan het zijn dat uw cartridge meer of minder contactjes heeft zitten. Let niet op dit aantal contactjes, maar plak altijd de bovenste rij en de tweede rij van boven af zoals hierboven beschreven.

Het resetten van de inktniveau meters (methode 2)

Werkt slechts in sommige gevallen

1. Plak met een dun strookje plakband de onderste rij horizontale contactjes van de cartridge af
2. Plaats de cartridge terug in de printer en sluit de deksel.
3. De printer zal nu in beweging komen, maar wacht tot er op het beeldscherm van uw computer de melding komt dat er op ene verkeerde manier een inktpatroon is geplaatst. Klik bij de melding op **OK**
4. Open de deksel van de printer en haal de cartridge er weer uit.
5. Haal nu het strookje plakband van de contactjes af en plak deze nu over de bovenste rij horizontale contactjes.
6. Plaats de cartridge wederom terug in de printer en sluit het deksel. Weer zal de printer weer in beweging komen, en wederom komt er ook een melding op uw beeldscherm. Ditmaal geeft de melding aan dat de cartridge niet kan worden herkend. Klik hier weer op **OK**
7. Open de printer weer en haal nu voor de laatste maal de cartridge uit de printer.
8. Verwijder het plakband en plaats de cartridge terug in de printer en sluit het deksel.
9. De printer ziet de cartridge weer als nieuw en geeft aan dat de cartridge weer vol is.

Als u slechts 1 cartridge heeft laten navullen en heeft proberen te resetten kan het zijn dat de melding dat de cartridge leeg is blijft. Probeer in dit geval methode 1 nogmaals uit te voeren maar dan door beide patronen tegelijkertijd te resetten. (dus beide cartridges afplakken en tegelijkertijd terug plaatsen, zoals in methode 1 is beschreven)



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

Het uitschakelen van de inktniveau meters (inkt monitor)

Deze methode is erg gemakkelijk, maar heeft als nadeel dat de inktniveau meter in zijn geheel wordt uitgeschakeld en dat u dus zelf in de gaten zult moeten houden wanneer het inktpatroon bijna leeg is. Let hier goed op, u kunt het patroon beter te vroeg dan te laat laten navullen, om beschadigingen aan uw printer te voorkomen.

Het beste moment om uw cartridge te laten navullen is wanneer de printer aangeeft dat de cartridge bijna leeg is. Ga niet te lang duur met het 'leeg' printen van de cartridge omdat dit ernstige beschadigingen kan veroorzaken aan uw printer.

Blijf net zolang doorprinten met uw originele cartridge (die al gevuld is) totdat de printer aangeeft door middel van een melding op uw computer dat het inktpatroon helemaal leeg is OF dat er een oranje lampje gaat branden op uw printer dat aangeeft dat uw cartridge leeg is. Nu pas kunt u de inktmeter uitschakelen, dit kan namelijk **niet** voordat de printer heeft aangegeven dat het patroon helemaal leeg is!

Bij een oranje knipperend lampje op uw printer:

1. Op uw printer zult u na het terug plaatsen van de cartridge een oranje lampje zien knipperen.
2. Druk nu circa **10** seconden op de '**papierdoorvoer/hervatten**'-toets (afbeelding 3), totdat de melding verspringt.
3. Op uw printer gaat opnieuw het oranje lampje knipperen.
4. Druk nu circa **15** seconden op de '**papierdoorvoer/hervatten**'-toets
5. de inktmeters worden uitgeschakeld.

Bij een melding op uw beeldscherm:

U printer zal eerst enkele malen waarschuwen dat uw inktpatroon 'bijna' leeg is. Vanaf deze eerste melding kunt u nog ongeveer 40 a 50 afdrukken maken. Hierna komt op het beeldscherm een melding te staan dat het inktpatroon leeg is. Hierna wordt aangegeven dat u, wanneer u dat wilt, kunt doorgaan met printen.

Hiervoor moet u circa **8** seconden op de '**papierdoorvoer/hervatten**'-toets drukken (zie afbeelding 3).

De printer zal nu weer gewoon verder gaan met de printopdracht, en de inkt monitor wordt uitgeschakeld.



Afbeelding 3