



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorborg@refillcity.nl

ZWART



1. Druk de aan/uit knop in en houd deze ingedrukt
2. Tegelijkertijd drukt u de cancel knop **12** keer in
3. Druk nu **2** keer de enter toets in
4. Laat de aan/uit knop nu los.

KLEUR

1. Druk de aan/uit knop in en houd deze ingedrukt
2. Tegelijkertijd drukt u de cancel knop **12** keer in
3. Druk nu **3** keer de enter toets in
4. Laat de aan/uit knop nu los.



HP D-Serie

ZWART

- druk kortstondig en gelijktijdig  (+) en  (-) in en laat dan los.
De cursor gaat knipperen. Als dit niet gebeurt de taak annuleren. En opnieuw herhalen.

- druk vervolgens 7, 8 en 9 in. Er komt nu een bericht in het scherm van de printer. "Inktniveau resetten" druk op 1 om te bevestigen.

KLEUR

druk kortstondig en gelijktijdig  (+) en  (-) in en laat dan los.
De cursor gaat knipperen. Als dit niet gebeurt de taak annuleren. En opnieuw herhalen.

- druk vervolgens 4, 5 en 6 in, er komt nu een bericht in het scherm van de printer. "Inktniveau resetten" druk op 1 om te bevestigen.

HP 7000-Serie

1. Printer inschakelen.
2. Open de klep waaronder de cartridges zich bevinden.
3. Haal beide patronen uit de printer.
4. Trek de stroomkabel uit het stopcontact en wacht 5 sec en plaats de stekker weer terug in het stopcontact.
5. Zet de patronen weer terug en sluit de klep.