



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

HP 17 – 23 – 41 – 78 Resetinstructies



Hierboven ziet u vier cartridges genummerd 1 t/m 4. Iedere afgebeelde cartridge staat voor een eigen reset methode. In principe heeft u maar één van deze methoden nodig. Als echter blijkt dat na de door u gevolgde methode het patroon door de printer nog niet als **vol** wordt gezien dan kunt u een van de andere methoden proberen.

U gaat als volgt te werk:

1. Plak met een stukje plakband de **rood** gekleurde contactjes af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer en sluit het deksel.
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK".
4. haal de cartridge uit de printer en verwijder het plakband.
5. Plak nu met wat plakband de **blauwe** contactjes af.
6. Plaats de cartridge terug in de printer en sluit het deksel.
7. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK".
8. Verwijder het plakband en plaats het patroon wederom terug in de printer. Uw printer is klaar voor gebruik.