



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

Resetten CLI-8 of PG-5BK cartridges

Op het moment dat een of meer cartridges zo goed als leeg zijn, kunt u deze vervangen door de nagevulde cartridge. Wanneer u nu de cartridge terug in de printer plaatst zal er waarschijnlijk een melding komen op uw computer dat de inktstand niet goed gemeten kan worden (chip en interne prisma zien andere stand van de inkt in de cartridge) Druk hier op 'OK'.

Er volgt nu een melding in beeld dat u een nagevulde inktcartridge in de printer heeft geplaatst, klik hier op 'JA' om verder te gaan.

De melding zal nu aangeven dat er waarschijnlijk een "opnieuw gevulde inkttank" in de printer zit en of u wilt blijven printen. Canon wijst dan wel alle aansprakelijkheid af op eventuele schade. Klik op "JA" om door te gaan.

Er komt nu voor de vierde maal een melding in beeld. Houd nu **5** seconden de "HERVATTEN" knop (knop met een rondje erop met daarin een omgedraaid driehoekje) ingedrukt (zie afbeelding onderaan de pagina). De inktniveau registratie wordt nu uitgeschakeld.

Vanaf nu kan er weer gewoon worden geprint, maar dan zonder de inktniveau meter of de lampjes op de printer. Deze functioneren niet meer voor de zojuist gedeactiveerde inktmeters op de betreffende cartridge.

U moet nu ZELF opletten of de cartridge leeg is of niet!! Stop direct met printen als u cartridges bijna leeg zijn en laat de cartridge optijd navullen!

Mocht u weer nieuwe, originele, Canon cartridges in uw printer plaatsen dan zal de printer automatisch de inktniveau meters weer inschakelen, en deze werken dan weer als normaal het geval was.



De inkt is op.
Vervang de inkttank en sluit de klep.
Wanneer u de inkttank vervangt, moet de binnenste klep geopend zijn.

Als de printer bezig is met een afdruktaak en u wilt doorgaan met afdrukken met de geïnstalleerde inkttank, drukt u op de knop HERVATTEN. U kunt hierdoor toch afdrukken, ondanks het feit dat de inkt op is. Vervang de lege inkttank onmiddellijk na het afdrukken. Als u de printer blijft gebruiken wanneer de inkttank leeg is, kan de printer beschadigd raken.

De volgende inkttanks zijn leeg
Magenta [8]
De volgende inkttanks zijn bijna leeg
Geel [8]



Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking van of schade aan de printer veroorzaakt door opnieuw gevulde inkttanks.
De printer onthoudt dat inkttanks opnieuw zijn gevuld.
Wilt u doorgaan met afdrukken?



Druk op de knop HERVATTEN en houd deze ten minste 5 seconden ingedrukt.

Hiermee activeert u de functie voor het detecteren van het resterende niveau van de volgende inkt.
Geel [8]

