



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl


REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

Alvorens u uw printer kunt resetten moet u zowel u printer als uw computer hebben aangezet. U reset uw printer omdat deze een geheugen heeft voor 2 inktpatronen en dus opslaat dat de nagevulde inktcartridge de vorige keer nog leeg was. U zult dus twee geheugen plaatsen moeten wissen. U kunt in principe gebruik maken van methode 1, mocht dit niet werken probeer dan pas methode 2.

HP 15, 40 en 45 CARTRIDGES

METHODE 1



METHODE 1

1. Plak met een stukje plakband de groen gekleurde contactjes af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
4. haal de cartridge uit de printer, haal het plakband weg en plak nu de rode contactjes af.
5. Plaats de cartridge terug in de printer
6. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
7. Plaats nu het patroon zonder plakband terug. Uw printer is klaar voor gebruik.

METHODE 2

1. Plak met een stukje plakband de blauw gekleurde contactjes af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
4. haal de cartridge uit de printer, haal het plakband weg en plak nu de gele contactjes af.
5. Plaats de cartridge terug in de printer
6. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
7. Plaats nu het patroon zonder plakband terug. Uw printer is klaar voor gebruik.

METHODE 2

