



## REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606  
2561 DK Den Haag  
Telefoon: 070 360 99 37  
info@refillcity.nl

## REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304  
2275 BR Voorburg  
Telefoon: 070 303 07 05  
voorburg@refillcity.nl

U kunt in principe gebruik maken van methode 1, mocht dit niet werken probeer dan pas methode 2 of eventueel de alternatieve methode.

### HP 17, 23, 41 en 78 CARTRIDGES

#### METHODE 1



#### METHODE 2



#### METHODE 1

1. Plak met een stukje plakband de rood gekleurde contactjes af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
4. haal de cartridge uit de printer, haal het plakband weg en plak nu de blauwe contactjes af.
5. Plaats de cartridge terug in de printer
6. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
7. Plaats nu het patroon zonder plakband terug. Uw printer is klaar voor gebruik.

#### METHODE 2

1. Plak met een stukje plakband het groen gekleurde contactje af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
4. haal de cartridge uit de printer, haal het plakband weg en plak nu het gele contactje af.
5. Plaats de cartridge terug in de printer
6. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK"
7. Plaats nu het patroon zonder plakband terug. Uw printer is klaar voor gebruik.

#### ALTERNATIEVE METHODE:

Als bovenstaande methoden niet werken kunt u het volgende proberen:

1. Zet uw printer aan *zonder* cartridges in de printer. Laat de printer volledig opstarten zodat deze erachter komt dat er geen patronen in zitten.
2. Zet nu de printer weer uit en wacht tot deze volledig uit is.
3. Herhaal dit 5 keer.
4. Plaats nu de cartridges terug in de printer, deze zouden weer vol moeten zijn.