



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl

REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

Lexmark cartridges

In nagenoeg alle gevallen zullen uw Lexmark cartridges na het navullen zonder problemen verder kunnen printen.

Bij enkele Lexmark modellen (met name de printers met ingebouwde scanner zoals de X-125) kan het echter voorkomen dat uw printer de cartridges niet langer accepteert, dan kunt u het volgende proberen:



1. Haal de patronen uit de printer
2. Druk de "Setup" knop op uw printer in en **hou deze ingedrukt**.
3. haal de USB stekker uit uw printer
4. haal de stroomstekker uit uw printer
5. steek beide stekkers weer terug
6. laat nu de "setup" knop los
7. plaats de inkpatronen terug
8. uw printer zou nu weer moeten werken.